位置図1

業務名：Ｒ８徳土　冷田川他　徳・八万他　樋門点検業務

業務箇所：徳島市八万町沖須賀他



位置図2


No.29大松川
大松川樋門
No.94多々羅川
多々羅川水位維持堰
No.5新堀川
新堀川排水機場
No.30新堀川
新堀川樋門
No.36神田瀬川
神田瀬川第3樋門
No.35神田瀬川
神田瀬川第2樋門
No.34神田瀬川
神田瀬川第1樋門
No.37神田瀬川
大瀬樋門
No.54～75坂野海岸
No.1陸閘～No.3陸閘
No.5陸閘～No.6陸閘
No.8陸閘～No.15陸閘
No.17陸閘～No.19陸閘
No.21陸閘
No.23陸閘～No.26陸閘
No.34陸閘
No.33豊ノ本川
豊の本第2樋門
No.32豊ノ本川
豊の本第1樋門
No.31豊ノ本川
豊ノ本川排水機場
No.85芝生川
芝生川樋門
No.38神田瀬川
菖蒲田樋門
No.95田野川
田野川樋門
No.39田野川
田野川3号樋門
No.86, 87, 88芝生川
芝生川排水機場
吐出樋門
流入ゲート
吐出槽ゲート
No.82田野川
田野川排水機場
No.47太田川
太田川樋門
No.81太田川
太田川排水機場
No.26勝浦川
沖野樋門
No.80田野川
月ノ輪堰
No.43立江川
立江川水門
No.40天王谷川
天王谷川第1樋門
No.45立江川
立江川第1樋門
No.41天王谷川
天王谷川第2樋門
No.44, 46立江川
立江川排水機場
吐出樋門　吐出ゲート
No.96天王谷川
天王谷川陸閘
No.42天王谷川
天王谷川第5樋門
No.99勝浦川
中角馬越陸閘
勝浦町